

二酸化炭素(CO2)排出量計算表(その1)

別添

登録番号	
導入車両車名	
導入車両型式	

社名：
 ()
 担当者名： _____
 電話番号： _____

(EV(電気自動車))

* 社名の()はリース貸渡し先を記載

	導入車両のH29年度の 使用状況		導入車両のH30年度の 使用状況		備考
使用開始日			/		新規登録日付もしくはそれ以降に運送事業での利用を開始した日(いずれか遅い方)の日付を記入してください。
導入車両の各年度の走行距離(km)①	km		km		29年度は補助対象車両の登録日から平成30年3月31日までの走行キロ(注2)を記入してください。 30年度は平成30年4月1日から平成31年3月31日までの走行キロ(注2)を記入してください。
【充電容量を把握している場合】導入車両の各年度の充電容量(kWh)②	kWh		kWh		充電容量を把握している場合のみ記載してください。把握していない場合は空欄としてください。 29年度は補助対象車両の登録日から平成30年3月31日までの充電容量(注2)を記入してください。
導入車両の電力量消費率(電費)③		Wh /km	0.00	Wh /km	導入車両について公表されている電力量消費率(自動車審査基準に基づき計測された交流電力量消費率: Wh/km)を記入してください。
標準車両の燃費④		km/ リットル	0.00	km/ リットル	導入車両の型式に相当する標準車両の燃費を「事前登録された補助対象車両等の情報」より選び、別表(JATA示す換算値)より選んで、その右欄の値(JATA換算値)を記入してください。
標準車両におけるCO2排出係数⑤		kg- CO2/ リットル	0.00	kg- CO2/ リットル	排出係数とは、燃料1リットルから何kgのCO2が排出されるかを示す係数です。 標準車両の使用する燃料がガソリンであれば2.32、軽油であれば2.58を記入してください。
電気のCO2排出係数⑥		t-CO2 /kWh	0.00	t-CO2 /kWh	環境省の「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度のホームページ」(ホーム→算定・報告方法→排出係数一覧→電気事業者別排出係数関連ページ)において公表されている電気事業者別の排出係数のうち、充電に最もよく使う電気事業者の最新の実排出係数を記入してください。 http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/calc
標準車両の年間CO2排出量⑦	#DIV/0!	tCO2	#DIV/0!	tCO2	①÷④×⑤÷1,000
導入車両の年間CO2排出量⑧	0.00	tCO2	0.00	tCO2	充電容量を把握している場合: ②×⑥ 充電容量を把握していない場合: ①×③×⑥÷1,000
CO2削減量	#DIV/0!	tCO2	#DIV/0!	tCO2	標準車両の年間CO2排出量⑦から導入車両の年間CO2排出量⑧を引くことで、年間(年度途中で導入の場合は、そこから年度末までの間)のCO2削減量を計算することができます。

注1. 上記様式は、当該年度末及びその後の1年間について必ず作成し、そのコピーを交付規程様式第15事業報告書と共に提出してください。

PHVについて日常的に充電を行って使用していた場合は、HV用の計算表で計算した削減量と本表の削減量の平均値を事業報告書に記載してください。

注2. 燃費改善効果及び二酸化炭素削減効果を把握することが、当該補助金の目的であり、事業報告書を提出しない場合は、補助金の返還もあり得ます。

注3. 補助対象車両が複数の場合は、本表を台数分提出してください。